



じまく 字幕メガネ

りょう ご利用マニュアル

シアターが暗くなる前に
ご確認ください。

えいがほんべん じょうえい かいし じまく ひょうじ じょうたい
映画本編の上映が開始され、字幕が表示されている状態になると、

この あ ちょうせい
コントローラーの字幕調整ボタンを押すことで、大きさ・明るさ・位置を
好みに合わせて調整できます。

じまく ちょうせい しょうさい うらめん かくにん
字幕調整ボタンの詳細については裏面をご確認ください。

字幕調整ボタンの説明

えいが かいしご に コントローラー 画面 に 字幕調整ボタン が 表示 されます。

画面 は 自動的に 暗く なります ので、画面 を タップ することで 表示 される

＋ボタン や ▲▼ ボタン を タップ することで

字幕 の 大きさ、明るさ、位置 を 上下 に 調整 できます。

字幕の大きさ調整： 普通



字幕の明るさ調整： 100%



字幕の位置調整： 0



※上記のボタン以外のボタン操作や、ケーブルの抜き差しは誤作動の原因となりますので、なるべくお手を触れないようお願いいたします。

※設定によっては、字幕の端が見切れてしまう場合がございます。

かんしょう さい ちゅういじこう ご鑑賞の際の注意事項

◆かんしょうじ 鑑賞時のコントローラーについて

じまく しょう さい あつ
字幕メガネをご使用の際に、コントローラーが熱くなり
すぎることを防ぐため、私用のカバンや上着やズボンの
ふせ しょう うわぎ
ポケットには入れずにご鑑賞をお願いいたします。
いれ かんしょう ねが



◆コントローラーの外付けボタンについて

あかせん かこ でんげん お
赤線で囲んだ電源ボタンを押してしまうと、
いちじてき がめんひょうじ き
一時的に画面表示が消えてしまいます。

あやま お ばあい いちどでんげん
誤って押した場合は、もう一度電源ボタンを押してください。



