



じま く 字幕メガネ

りょう ご利用マニュアル

シアターが暗くなる前に
ご確認ください。

じま く えいが はじ じどうてき じま く ひょうじ
字幕メガネは映画が始まると自動的に字幕が表示されます。

じょうえいまえ じょうえいちゅう お じま く おお
上映前や上映中に、コントローラーのボタンを押すことで、字幕の大き
さ・明るさ・位置を好みに合わせて調整できます。

じ ま く ちょうせい しょうさい う ら め ん かくにん
字幕調整ボタンの詳細については裏面をご確認ください。

字幕調整ボタンの説明

上映前・上映中にコントローラ端末の画面をタップすると、

字幕調整ボタン（+/-ボタン・▲/▼ボタン）が表示されます。

ボタンをタップすると、字幕の大きさ、明るさ、位置を上下に調整できます。

字幕の調整はメガネをかけた状態で行ってください。

字幕の大きさ調整： 普通



字幕の明るさ調整： 100%



字幕の位置調整： 0



※上記以外のボタン操作・画面操作や、ケーブルの抜き差しは、誤作動の原因となりますので、なるべくお手を触れないようお願いいたします。

※設定によっては、字幕の端が見切れてしまう場合がございます。

かんしょう さい ちゅう い じ こう ご鑑賞の際の注意事項 1

じまく じどう ◆字幕メガネの自動スリープについて

じょうえい まえ じょうえい ちゅう いったい じ かん じょうたい つづ
上映前や上映中に、一定時間メガネをかけない状態が続くと
スリープして画面表示が消える場合がございます。
メガネをかけ直すことで、画面は自動的に復帰いたします。

◆コントローラーの外付けボタンについて

あかせん かこ でんげん お
赤線で囲んだ電源ボタンを押してしまうと、
いちじてき がめん ひょうじ き
一時的に画面表示が消えてしまいます。

あやま お ばんがい いちど でんげん お
誤って押した場合は、もう一度電源ボタンを押してください。

うらめん ちゅう い じ こう
裏面にも注意事項がございます



かんしょう さい ちゅう い じ こ う ご鑑賞の際の注意事項 2

かんしょう じ ◆鑑賞時のコントローラーについて

じ ま く し ょ う さ い あ つ
字幕メガネをご使用の際に、コントローラーが熱くなり
すぎることを防ぐため、私用のカバンや上着やズボンの
ポケットには入れずにご鑑賞をお願いいたします。

