



じまく 字幕メガネ

りょう ご利用マニュアル

シアターが暗くなる前に
ご確認ください。

えいがほんぺん じょうえい かいし じまく ひょうじ じょうたい
映画本編の上映が開始され、字幕が表示されている状態になると、

じまく ちょうせい お おお あか いち
コントローラーの字幕調整ボタンを押すことで、大きさ・明るさ・位置を
この あ ちょうせい
好みに合わせて調整できます。

じまく ちょうせい しょうさい うらめん かくにん
字幕調整ボタンの詳細については裏面をご確認ください。

字幕調整ボタンの説明

位置：上げる

位置：下げる

明るさ：暗く

明るさ：明るく

大きさ調整

クリックするごとに
大きい・普通・小さい
の3段階で調整できます

※上記のボタン以外のボタン操作や、ケーブルの抜き差しは誤作動の原因となりますので、なるべくお手を触れないようお願いいたします。

※設定によっては、字幕の端が見切れてしまう場合がございます。